

OVERVIEW DOWNLOAD 3D

L’indicatore di intasamento rileva la pressione a valle dell’elemento filtrante:
•nell’indicatore VISIVO la lancetta nell’area rossa indica la necessità di sostituzione dell’elemento.
•nell’indicatore ELETTRICO viene attivato un segnale elettrico al raggiungimento del valore di taratura

Accessori, Oleodinamica
Serie FL

In mandata, Oleodinamica
Serie FLC

English Español Deutsch Русский Türkçe USA Português